

*Herzlichen Glückwunsch!*

Sie sitzen auf einem in Deutschland gefertigten Qualitätsprodukt aus dem Hause **SITWELL® STEIFENSAND**. Wie Sie alle praktischen Funktionen und Einstellungen Ihres neuen ergonomischen Bürodrehstuhls nutzen, können Sie dieser Bedienungsanleitung entnehmen.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bürostuhl.**

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an unsere Fachhandelspartner oder an unser Service Desk wenden unter:

**www.sitwell.de**

**info@sitwell.de**

**Tel.: 09129-40679-0**

- ✔ Ihr führender Hersteller für ergonomische Sitzlösungen
- ✔ Ergonomie Know-How und patentierte Sitz-Technologie
- ✔ Für deutlich mehr Sitzqualität und nachhaltige Gesundheit



**C130** C130  
C150  
C180  
**Synchron  
Mechanik**



## 1 Einstellung der Kopfstütze

Für die Höhe schieben und für die Neigung schwenken Sie die Kopfstütze.

## 2 Höhenverstellung der Rückenlehne

Ziehen Sie die Rückenlehne Rasterstufe für Rasterstufe langsam nach oben (5 Stufen). Ist die Rückenlehne in oberster Position, geht sie automatisch wieder in die untere Ausgangsposition.

## 3 Verstellung der Sitztiefe

Stellen Sie sich vor den Stuhl. Unterhalb des Sitzpolsters können Sie auf der rechten Seite einen schwarzen Hebel nach oben ziehen und dann den Sitz in die gewünschte Position nach vorne/hinten schieben.

## 4 Sitzneigeverstellung

Drehen Sie den Hebel im hinteren Bereich des unbelasteten Sitzes vollständig nach vorne, dann neigt sich der Sitz hinten nach oben und vorne nach unten.

## 5 Sitzhöhenverstellung

**Nach oben:** Ziehen Sie den Hebel nach oben und erheben Sie sich dabei.

**Nach unten:** Ziehen Sie den Hebel nach oben und belasten Sie den Stuhl dabei.

## 6 Gegendruck einstellen

Durch Drehen des Handrades nach vorne erhöhen / nach hinten verringern Sie den Gegendruck der Rückenlehne.

## 7 Breitenverstellung der Armlehnen

Lösen Sie den Hebel der Armlehnenanbindung, schieben Sie die Armlehne in die gewünschte Position und fixieren Sie den Hebel anschließend wieder.

## 8 Höhenverstellung der Armlehnen

Halten Sie den Knopf unterhalb der Armlehnenauflage gedrückt und bewegen Sie die Armlehne in die gewünschte Position.

## 9 Synchron-Technik

Drehen Sie den Hebel für die Einstellung der Neigung von Sitz und Rücken.

**Nach vorne:** beweglich, **nach hinten:** feststellbar in 3 Positionen.

**SITWELL®**  
STEIFENSAND



BEDIENUNGSANLEITUNG